

Teba® Vorhangstangen-Kollektion

Pflege- und Gebrauchshinweise

Grundsätzliche Hinweise

- Bei der Herstellung aller Oberflächen wird auf große Sorgfalt geachtet. Die Gleichmäßigkeit der Qualitäten wird durch hohe maschinelle Fertigung sicher gestellt.
- Die Vorhangstangen eignen sich ausschließlich für den Einsatz in trockenen Innenräumen.
- Die Oberflächenversiegelung kann von salz-, chlor- oder nitrathaltiger Umgebungsluft angegriffen werden. In diesem Fall ist eine Reklamation ausgeschlossen.
- Die Gleitfähigkeit der Ringe kann durch Staubablagerungen auf der Oberseite der Stange eingeschränkt werden. Eine regelmäßige Reinigung mit einem leicht feuchten Tuch und dem nachträglichen Auftragen einer dünnen Schicht Silikonöl verbessert die Gleiteigenschaft und die Geräuschbildung.
- Die Geräuschbildung beim Bewegen des Vorhangs kann durch Gleiteinlagen in den Ringen reduziert werden.

Innenlaufgarnituren

- Das regelmäßige Silikonisieren der Laufflächen vermindert die Geräuschbildung und verbessert die Gleitfähigkeit.
- Die äußerliche Reinigung sollte ausschließlich mit einem feuchten Tuch erfolgen, damit die Lackschicht auf den Trägern und Endstücken nicht beschädigt wird.

Edelstahlgarnituren

- Die Verwendung von klassischen Edelstahlreinigern aus Bad oder Küche sollte vermieden werden.
- Das Auftragen einer dünnen Silikonschicht auf der Oberseite der Stange nach der Reinigung reduziert die Geräuschbildung und verbessert die Gleiteigenschaft.

Seilspanner

- Für die Reinigung lediglich ein feuchtes Tuch verwenden.
- Da die Spannkraft des Seils im Laufe der Zeit nachlassen kann, ist es regelmäßig nachzuspannen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Träger keiner zu großen Belastung ausgesetzt und die Befestigungsdübel nicht aus der Wand gezogen werden.

Messing- und Eisengarnituren

- Die Reinigung sollte ausschließlich mit einem feuchten Tuch und nicht mit Polituren oder Scheuermitteln erfolgen. Von der Verwendung lösemittelhaltiger Reiniger sollte abgesehen werden, damit die Lackierung der Oberfläche nicht beschädigt wird.
- Das anschließende Auftragen einer dünnen Schicht Silikon auf der Oberseite der Stange verbessert die Gleitfähigkeit und verringert die Geräuschbildung.

Holzgarnituren

- Für die Reinigung keine Möbelpolitur, sondern ausschließlich ein feuchtes Tuch verwenden.